

راهنمای قفل استخری 9020

مقدمه

قفلی که در اختیار شماست از محصولات شرکت روستیک بوده و جهت استفاده در اماکن ورزشی طراحی گردیده است لیکن در تمام مدل های شلف و کمد در اماکن اداری ، تجاری ، آموزشی و منازل کاربرد دارد. قفل باشگاهی 9020 با توجه به طراحی بدنه قابل نصب بر روی انواع کمد ، کابینت و کثو بوده و با حفظ امنیت درب مورد استفاده از اموال ، اسناد و وسایل شخصی محافظت به عمل می آورد.

مشخصات قفل 9020

جعبه قفل 9020 شامل

1. صفحه کلید لمسی و کارتخوان با بدنه از جنس زاماک ضد آب
2. سوکت اتصال
3. مقابلی قفل مجهز به جامپر بازگشایی درب
4. قفل زبانه فلزی

ابعاد قفل 9020



عملکرد قفل 9020

قفلی که در اختیار دارید با استفاده از ولتاژ کاری 6 ولت که از طریق 4 عدد باتری تامین می شود و از طریق ورود رمز یا شناسایی کارت، تگ و یا مچ بند که روی قفل معرفی گردیده است اقدام به بازگشایی نموده و سپس به صورت اتوماتیک مجدداً قفل می گردد.

قابلیت رمز فیک یا گذرواژه ضد سرقت جهت جلوگیری از شناسایی رمز اصلی توسط افراد دیگر.

امکان معرفی و ثبت کاربر به صورت رمز یا کارت در این قفل در دو حالت عملکرد قفل به شرح ذیل می باشد:

1. کاربر ثابت: در این حالت عملکرد می توان به تعداد 3 عدد کارت مدیر و تعداد 1 کاربر به صورت رمز 4-10 رقمی و حداکثر تعداد 12 عدد کارت، تگ یا مچ بند معرفی نمود.

2. کاربر یکبار مصرف: در این حالت عملکرد می توان رمز یا کارت وارد کرده و پس از یکبار قفل گشایی حذف گردد و یا یک کارت، تگ یا مچ بند به صورت ثابت

• امکان تخصیص یک یا چند کارت به عنوان کارت مادر برای قفل گشایی در شرایط مفقودی کارتیکی از کاربران. معرفی نموده و با هر بار استفاده یک رمز اختصاصی شخصی به حالت یکبار مصرف وارد کرد.

پورت تغذیه اضطراری از نوع type-c برای مواقع مورد نیاز در کنار بده صفحه کلید لمسی تعبیه گردیده است. فرکانس عملکرد قفل EM125 Khz بوده و قابلیت شناسایی تمامی مدل های کارت و تگ با این فرکانس را داراست. در صورت استفاده از مجموعه چند قفل در یک رختکن یا توشه نگه دار میتوان از حالت کاربر یکبار مصرف بهره گرفت تا ضمن اختصاصی بودن کاربر و امنیت بالا پس از استفاده هر مراجعه کننده قفل برای استفاده شخص بعدی بدون نیاز به معرفی توسط مدیر قابل استفاده یکبار مصرف باشد.

لازم به ذکر است در صورت هرگونه اتفاق غیر معمول و عدم امکان قفل گشایی از طریق کاربر، تکنسین مجرب میتواند از طریق مکانیسم فیزیکی اقدام به باز کردن قفل و رفع مشکل نماید.

معرفی کردن کاربر

جهت معرفی کاربر در دو حالت عملکرد میبایست به ترتیب ذیل عمل نمود:

A. عملکرد کاربر ثابت قفل:

1. ابتدا کلید RESET پشت قفل را یکبار زده و پس از تک بوق، کارت مستر رویت داده شود.
2. سپس با رویت مجدد کارت مستر می بایست کارت مدیر معرفی گردد. (سه کارت اول مدیر خواهند بود)
3. حال با رویت کارت مدیر می توان کاربر معرفی نمود که به شرح ذیل می باشد

معرفی کارت تگ یا مچ بند:

کارت مدیر + رویت تا 12 عدد = بوق تایید معرفی (بوق ممتد اعلام عدم موفقیت امیز بودن عملیات است)
تخصیص گذرواژه:

کارت مدیر+ رمز 4-10 رقمی # = بوق تایید معرفی (با هربار معرفی رمز , جایگزین رمز قبلی میگردد)

B. عملکرد یکبار مصرف

1. ابتدا کلید **reset** پشت قفل را 3 ثانیه نگه دارید تا 3 بوق ممتد زده شود.
2. کارت مستر را به قفل رویت دهید و با رویت مجدد کارت مستر می توان تا 3 عدد کارت مدیر معرفی نمود.
3. در این حالت هر کارت رویت داده شده یا رمز وارد شده به صورت یکبار مصرف ثبت میشود.
4. جهت معرفی کارت ثابت می توان با رویت کارت مدیر یک کارت , تگ یا مچ بند به دستگاه معرفی کرد.
5. با هربار رویت کارت کاربر ثابت دستگاه منتظر وارد کردن رمز شخصی یکبار مصرف خواهد بود تا در زمان قفل گشایی پس از رویت کارت توسط رمز شخصی یکبار مصرف قفل را باز نماید.

حذف کردن کاربر

- A. جهت حذف کاربر در هر دو حالت عملکرد قفل می بایست کارت مدیر به مدت 5 ثانیه روی قفل نگاه داشته شود تا عملیات حذف کاربر ها انجام شده و با بوق ممتد اعلام گردد. در این حالت کارت های مدیر حذف نمی شوند.
- B. برای حذف کردن کارت های مدیر در صورت مفقودی می بایست با استفاده از کلید **reset** دستگاه کارت مستر معرفی گردد و از طریق کارت مستر اقدام به ثبت کردن کارت مدیر شود.

راهنمای نصب و اجرا

1. جهت نصب قفل 9020 ابتدا با توجه به نحوه قرار گیری درب و دیواره داخلی فاصله قفل و مقابلی را محاسبه و علامت گذاری نمایید
 2. با استفاده از گردبر مسیر عبور سوکت ارتباطی دو قسمت داخلی و بیرونی قفل را محیا کنید.
 3. با استفاده از پیچ های تعبیه شده در جعبه قفل اقدام به اتصال قفل, مقابلی و کارتخوان در محل مناسب نمایید.
- **بدیهیست جهت نصب هرگونه کالای الکترونیکی و هوشمند استفاده از تکنسین مجرب همواره توصیه میگردد.**





2. جانمایی محل گرد بر کردن متناسب با نوع درب
(درب توکار یا روکار) و اتصال سوکت رابط و پیچ
کردن قفل به درب



5. جاگذاری صفحه کلید
روی بدنه



4. اتصال سوکت به صفحه
کلید



3. پیچ کردن بدنه به درب